

Kit de fixation

- 6 inserts caoutchouc filetés Ø5
- 6 vis BHc 5x15
- 6 rondelles plastique Ø5
- 1 m de joint
- 1 support Look Carbone



Montage

- Démontez la bulle d'origine. Positionnez le joint sur le support bulle fourni comme indiqué sur la photo (joint représenté par le trait blanc). Chauffez le joint pour le détendre avant de le poser.
- Mettez en place le support sur le véhicule. Vissez-le en le centrant avec les vis d'origine.
- Mettez les inserts sur le support. Positionnez la bulle et fixez-la avec les vis et les rondelles fournies.

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

FITTING INSTRUCTIONS

« SCREEN »

HONDA 250 FORZA 2008 → ∞

Fitting kit

- 6 Ø5 threaded rubber inserts
- 6 Ø5 plastic washers
- 1 Carbon Look support
- 6 5x15 BHc screws
- 1 meter of seal



Assembly

- Remove the original screen. Place the seal on the provided screen support as indicated on the photo (the seal is showed by the white line). Heat the seal before place it.
- Position this support on the motorbike : screw on and center it with original screws.
- Put the inserts on the support. Then place and fit the screen thanks to the provided screws and washers.

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.